

Посібник користувача бездротового дверного дзвінка



Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням.

Огляд товару

Бездротовий дверний дзвінок складається з приймача і передавача, приймач - це внутрішній блок, передавач - зовнішній блок. Без проводки, простий і гнучкий монтаж. Цей продукт в основному підходить для сімейного дому, готелю, лікарні, компанії, фабрики тощо.

За режимом живлення приймача його можна розділити на дверний дзвінок постійного струму та дверний дзвінок змінного струму, передавач дверного дзвінка постійного і змінного струму живляться від батарейок:

- Дверний дзвінок постійного струму: приймач з батареєю.
- Дверний дзвінок змінного струму: приймач з вилкою, блок живлення змінного струму.
- USB дверний дзвінок: підключіть живлення через кабель USB.

Специфікація

Робоча температура: від -30 до +70 за Цельсієм

Батарея передавача: 1 батарея 23A 12v (входить в комплект)

Батарея приймача постійного струму: 3 батарейки AAA (не входять)

Напруга приймача змінного струму: 110-260в змінного струму (широка напруга)

Особливості продукту

- Навчальний код
- 38/55 Мелодії дзвінка
- функція пам'яті
- водонепроникність передавача ip55
- рівень гучності 5 регулюється, 0-110 дБ
- Безбар'єрна дистанція 150-300 метрів

Установка

- для приймача змінного струму: підключіть приймач у розетку та увімкніть розетку.
- для приймача постійного струму: вставте 3 батарейки типу AAA в батарейний відсік приймача, потім вставте приймач там, де ви хочете.
- для USB-приймача: підключіть один кінець кабелю даних до USB-порту приймача дверного дзвінка, підключіть інший кінець кабелю даних до зарядного пристрою або сумісного пристрою та увімкніть живлення.
- передній передавач: витягніть білу ізоляційну смужку передавача. Розмістіть передавач саме там, де ви збираєтеся закріпити, і, зачинивши дверцята, переконайтеся, що приймач все ще лунає, коли ви натискаєте кнопку передавача, якщо приймач дверного дзвінка не лунає, можливо, вам доведеться змінити положення передавача або приймача. Закріпіть передавач на місці за допомогою двосторонньої клейкої стрічки або гвинта.

Змініть мелодію дзвінка/Створення пари

Мелодією дзвінка за замовчуванням є Ding Dong, користувач може легко змінити її, будь ласка, зверніться до наступних кроків.

- коротким натисканням кнопки вперед або назад на приймачі виберіть улюблену музику. Приймач дзвонить на вибрану музику.
- Натисніть і утримуйте кнопку гучності на приймачі протягом приблизно 5 секунд, поки не пролунає один звук зі світлодіодним індикатором.
- Швидко натисніть кнопку на передавачі протягом 8 секунд, після чого приймач видає два звукових сигналу зі світлодіодним індикатором, що блимає, налаштування завершено. Цей режим навчання триває всього 8 секунд, після чого він автоматично вийде. Примітка: Цей метод підходить для зміни мелодії дзвінка, додавання нових передавачів або приймачів, а також для повторного матчу.

Очистити налаштування

Натисніть і утримуйте кнопку вперед на приймачі протягом приблизно 5 секунд, доки він не прозвучить один звук зі світлодіодним індикатором, що мигає, усі налаштування будуть очищені, це означає, що встановлений вами сигнал дзвінка та передавач/приймач, який ви об'єднали, буде очищено .

Коли ви знову натискаєте кнопку передавача, лише перший передавач буде автоматично з'єднано з приймачем, а інший потрібно буде повторити.

Тільки для нічного дзвінка

Для серії n20: довго натисніть середню кнопку назад на приймачі дверного дзвінка протягом 5 секунд, щоб увімкнути/вимкнути нічник.

Для серії n108: PIR/датчик руху тіла нічного ліхтаря, дверний дзвінок, автоматичне включення/вимкнення нічного світла. З двома режимами затемнення: виявлення тіла людини та виявлення контролю освітлення, відстань виявлення 7-10 м. Час затримки 45 секунд, щоб вимкнути світло.

Вирішення проблем

Якщо дверний дзвінок не працює, можливі наступні причини:

- Батарея в передавачі/приймачі постійного струму може розрядитися, будь ласка, замініть батарею.
- Батарея може бути вставлена неправильно, полярність зміщена. Будь ласка, вставте батарейку правильно, але пам'ятайте, що зворотна полярність може пошкодити пристрій.
- Переконайтеся, що приймач змінного струму увімкнено в мережу.
- Переконайтеся, що ні передавач, ні приймач не знаходяться поблизу можливих джерел електричних перешкод, таких як адаптер живлення або інші бездротові пристрої.
- Дальність дії буде зменшена через перешкоди, наприклад стіни, хоча це буде перевірено під час налаштування.
- Перевірте, щоб між передавачем і приймачем не було нічого, зокрема металевих предметів. Можливо, вам доведеться змінити положення дверного дзвінка.

Застереження

- Приймач дверного дзвінка призначений лише для використання всередині приміщень. Не використовуйте на вулиці та не дозволяйте намокнути.
- Немає деталей, які можна обслуговувати користувачем. Не намагайтеся самостійно відремонтувати ні передавач, ні приймач.
- Уникайте розміщення передавача під прямими сонячними променями або дощем.
- Використовуйте тільки високоякісні батареї.

Гарантія

Гарантія поширюється на відсутність дефектів у матеріалах та виготовленні продукту протягом одного року з дати оригінальної покупки в роздріб. Гарантія не поширюється на пошкодження, дефекти або поломки, спричинені або виникли внаслідок нещасних випадків, зовнішніх пошкоджень, змін, модифікацій, зловживань, неправильного використання або спроби самостійного ремонту. Будь ласка, зберігайте чек на покупку.

Пакувальний лист

Передавач, приймач, лужний цинк-марганцевий акумулятор 23А 12v, посібник користувача, одностороння клейка стрічка, міні-викрутка.