


Короткий посібник користувача

V1.2



EcoFlow STREAM Microinverter



Посібник
користувача

Скануй QR-код, щоб переглянути інструкцію користувача,
або відвідай сайт:



🔍 <https://www.ecoflow.com/support/download>

ЗМІСТ

- 01 Вступ
- 02 Установка
- 02 Підготовка
- 02 Запобіжні заходи
- 03 Необхідні інструменти
- 04 Кроки встановлення
- 04 Крок 1: Розміщення
- 04 Крок 2: Монтаж
- 06 Крок 3: Підключення
- 08 Крок 4: Розумне керування
- 08 Пояснення індикаторів LED



Вступ



Safety precautions

- Використовуйте засоби індивідуального захисту під час монтажу.
- Обирайте місце для встановлення з хорошою вентиляцією, захищене від прямих сонячних променів.

Необхідні інструменти



Стріппери



Кусачки для дроту



Шестигранний ключ
(5 мм)



Мультиметр



Маркер



Рулетка



Молоток



Перфоратор
(Ø 10 мм)



Засоби індивідуального захисту



Бульбашковий рівень



PV-ключ




Викрутка

Необхідні аксесуари


- Переконайтесь, що ви маєте всі три типи необхідних аксесуарів (A1/A2, B, C). Цей посібник з встановлення містить інструкції для всіх можливих конфігурацій, тому деякі згадані аксесуари можуть бути відсутні у вашому комплекті. Відсутні аксесуари можна придбати окремо в EcoFlow.

A1 Стандартний AC-кабель



Кабель змінного струму EcoFlow
STREAM BKW-AC

A2 Кабель змінного струму для самостійного виготовлення



Кабель DIY EcoFlow STREAM BKW
(для самостійного підключення)

B Кабель PV



Подовжувальний кабель для сонячних панелей EcoFlow
STREAM (2,95 м)

C Монтажні аксесуари




Тип штекера змінного струму залежить від місцевих стандартів. Зображення наведено лише для прикладу.

Кроки встановлення


Крок 1: Розміщення

Вибери місце для мікроінвертора, яке забезпечує зручне прокладання кабелів.




Крок 2: Монтаж

Надійно закріпи мікроінвертор на стіні.




1


C



2




3



Крок 3: Підключення


Під'єднай мікроінвертор до розетки в стіні або до автоматичного вимикача гілки мережі.

Варіант А: Домашня розетка




Щоб відновити з'єднання

PV




AC



Варіант В: Автоматичний вимикач гілки мережі (лише для регіону Великої Британії)




• Наступні підключення повинні виконуватись кваліфікованим спеціалістом.




• Щоб відновити підключення

PV



AC




Крок 4: Розумне керування

Завантаж додаток EcoFlow та під'єднай свій мікроінвертор для розумного керування.



Пояснення індикаторів LED



-  Вимкнено: Пристрій вимкнено
-  Світиться постійно: Працює / Режим очікування
-  Блімає: Запуск / Підключення до Wi-Fi / Оновлення прошивки
-  Світиться постійно: Помилка, зверніся до технічної підтримки
-  Блімає: Помилка, перевіріть у додатку EcoFlow

